

Monteringsanvisning Pvc fast fönster

Viktig information innan ni monterar produkten från Fönsterfint!

Se över produkterna innan ni installerar. Eventuella fraktskador ska anmälas inom 5 dygn från mottagande av er order. Gäller även dolda fel under plasfolien. En installerad produkt kan inte reklameras som fraktskada om inte det har överenskommits med säljaren. Lågexpanderande fogskum ska användas som drevning/isolering för att garantierna ska gälla. Finns att köpa hos fönsterfint.

Anvisning Fast Fönster

1. Kontrollera att måttet stämmer innan ni river ut det gamla fönstret.
2. Om där är transportlist på botten av fönstret avlägsna den
3. Montera karmfästena genom att vinkla ner ena kanten i spåret. Slå ner den andra sidan med en hammare som bild 1 visar.
4. Skruva fast karmfäste med 4,2*25mm självborrande montageskruv. Bild 2. 2-3 karmfäste per sida och en på mitten nere och uppe uträknat på ett 12*12 fönster.
5. Vinkla ut karmfästet och vik in det som bilderna 3,4,5 visar på så vis skapas ett avstånd mellan fönsterkarm och vägg.
6. Sätt klossar i botten och väg in det så det är i lod. Sätt fönstret på plats och väg in så allt är i lod och skruva sen fast karmfästet som bild 6 visar med 2st skruvar i varje karmfäste för ökad stabilitet. OBS Dräneringshålen ska vara på utsidan och i botten av fönstret.
7. Skumma fönstret och klipp sen bort de utstickande karmfästena med en plåt tång. Vara noga med skummningen så att ni får bra isolering.

1

2

3

4

5

6



Ni hittar alla våra anvisningar och garantivillkor på www.fonsterfint.se