

Mottagningskontroll

Viktig information innan ni monterar produkten från Fönsterfint!

Se över produkterna innan ni installerar. Eventuella fraktskador ska anmälas inom 5 dygn från mottagande av er order. Gäller även dolda fel under plasfolien. En installerad produkt kan inte reklameras som fraktskada om inte det har överenskommit med säljaren. Lågexpanderande fogskum ska användas som drevning/isolering för att garantierna ska gälla. Finns att köpa hos fönsterfint.

Vid hämtning från vårt lager skall godset besiktigas utvändigt för synliga skador på emballage eller gods innan lastning. Drag bort skyddstejpen i hörnen för att kontrollera så att inga synliga skador finns.

Kontrollera karmar och bågar efter hack eller repor. Kontrollera glasytor efter sprickor eller repor. Kontrollera emballaget efter onormala skador.

Synliga fel som upptäcks när godset packas upp och som inte upptäcks direkt vid leveransmottagningen, skall omdelbart anmälas till Fönsterfint av köparen innan produkten monteras. Skadade och felaktiga produkter får inte monteras in utan godkännande från Fönsterfint och måste lagras tills utredningen är klar. Kontakta alltid Fönsterfint vid ovan händelse.

VIKTIGT är att ni kontrollerar er order enligt ovan vid mottagning och avsynar godset innan ni signerar. Signeringen betyder att ni som köpare godkänner er beställning och risken för varan går över till dig som köpare.



Monteringsanvisning PVC Lyft-Glid skjutdörr

Innan montaget påbörjas. Kontrollera leveransens innehåll och att det stämmer överens med vad som är beställt.

Säkerställ att hålet i fasaden är cirka 20mm större än produktens yttermått (ca 10mm per sida) för att lämna plats för fogskum. Lågexpanderande fogskum används som drevning då det även har en "limmande" effekt.

Vi rekommenderar att glasning utförs av auktoriserad glasmästare för optimal funktion eftersom glaset levereras separat. OBS! Installation ska utföras innan glaset monteras.

Vid infästning av detaljer, så som fönsterbleck som sitter i karm eller båge, ska man alltid förborra för att undvika sprickbildning.

Produkterna kan levereras med en grå transportlist i underkant. Om denna finns, ska den demonteras innan montering.

Placera klossar/pallbrickor av plast i vägghållets nederkant. Klossarna placeras under karmarna så trycket från skjutdörren går genom klossarna. Klossarna/pallbrickorna placeras med maximalt CC 40cm mellanrum så att partiet har en stabil och rak grund att stå på.

Viktigt! Väg av klossarna med vattenpass och se till att de är i våg. Klossar placeras även centrerat på partiets mittposter. Skruva fast klossarna så de inte flyttas under montaget. Väg av med vattenpass.

OBS! För optimal installation ska tröskeln linjera med gångbar yta inomhus för obefintlig tröskel. Tröskelns höjd 6 cm + tjockleken på klossar/pallbrickor. Se bif. profilöversikt.

Borra med 6-8 mm metallborr genom hela profilen/Karmen från utsidan i den yttre karmdelen (**Bild 1**) i den del där den skjutbara enheten finns. Anpassa diametern på borrar efter den skruv som skall användas. Yttersta borrhålen 15 – 20 cm. från karmkant. Avstånd mellan efterföljande borrhål bör inte vara mer än 50 cm. Fortsätt på samma vis i ovan del av profilen/karmen i den halvan av karmen där den skjutbara delen finns (**Bild 2**).

I den karmhalvan där det fasta glaset skall sitta borrar genom hela karmen med metallborr i mittkarmdelen (**Bild 3**). Fortsätt på samma vis i ovan del av profilen/karmen i den halvan av karmen där det fasta glaset skall sitta (**Bild 4**).

Borra från insidan av karmen med 14 mm metallborr genom plasten ända fram till stålprofilen, som man sedan täcker med en anpassad täckplugg när montaget är klart **Bild 5**.



Väg av med vattenpass och kila med pallbrickor. Vid infästning ska skruven gå genom pallbrickan. Kontrollera noga med vattenpass! **OBS! Använd laser för att kontrollera att partiet står på en 100% rak yta samt att den övre karmen är helt rak. Detta är helt avgörande för partiets funktion.**

Skruva med minst 6mm skruv. Längd och diameter anpassas efter avstånd till vägg samt vilket material som partiet ska fästas i.

Montera in glaskassetterna. För någon som aldrig har gjort detta kan det vara avancerat. Här rekommenderar vi en auktoriserad glasmästare för optimal funktion. Var nog med att hantera glaskassetterna försiktigt så det inte uppstår skador som kan leda till sprickor. Justering av skjutdörren görs genom att palla glaskassetten.

Montera utvändig plåt. Vi rekommenderar auktoriserad plåtslagare. Fäst upp fönsterblecket i tröskelns undersida och yttersta skåra. Var försiktig så att du inte repar plåten. Kontrollera att det är ordentligt drevat med fogskum under tröskeln. Se till att plåten har fall bort från partiet och att det finns tätning under plåten mot fasaden för att eliminera risk för drag och fuktgenomsläpp.

Öppningsfunktion Dörrbladet öppnas genom att dra handtaget nedåt. Dörrbladet lyfter och kan föras i sidled.

Skötsel & underhåll Skjutdörrens mekanik/belag kan behöva smörjas med tiden. Se till att all mekanik är fri från smuts och grus som kan skada funktionen. Se till att spåret på tröskeln som dörrbladet löper på är fritt från smuts och grus som kan orsaka missljud vid öppning och stängning. Sopa rent spåret med en mjuk borste och torka med fuktig trasa. PVC rengörs enklast med ljummet vatten och diskmedel eller grönsåpa.

ANVÄND ALDRIG KEMIKALIER! Svåra fläckar behandlas med vanligt diskmedel. Lägg på och låt verka någon minut. Torka därefter av med en trasa. Gnugga vid behov. Tätningslister behandlas med silikonspray. Spraya på en trasa och gnid in. Friska tätningslister gör att partiet behåller sin isolerförmåga. Den första tiden krävs inget silikonspray. För bästa resultat, smörj listerna en till två gånger per år. Eventuella borstlister ska inte behandlas med silikonspray.



Bild 1



Bild 2



Bild 3



Bild 4



Bild 5

